

Application Note

BRD355 – Configuration de l'interface DSL





Westermo France Bat. A, 9, Chemin de Chilly FR-91160 Champlan, France Tel. +33 1 69102100 | Fax. +33 1 69102101 infos@westermo.fr | www.westermo.fr A Beijer Electronic Group Company



Table des ma	itières
--------------	---------

I Login, Hostname et Horodatage	3
II Configuration de la connexion DSL	4
III Vérification de la connexion DSL	7



Westermo France Bat. A, 9, Chemin de Chilly FR-91160 Champlan, France Tel. +33 1 69102100 | Fax. +33 1 69102101 infos@westermo.fr | www.westermo.fr A Beijer Electronic Group Company



Cette fiche d'application présente la configuration de base du routeur BRD355 pour la connexion DSL.

I Login, Hostname et Horodatage

Le routeur BRD355 possède l'adresse 192.168.2.200/24 comme adresse IP par défaut. Son login par défaut est : admin / westermo.



Une fois le bon login renseigné, la page de statut principale est présentée.

Status	Syste	m DSL	Network	Routing	Firewall	VPN	Serial Server	Manag	ement
Alarms	DSL	LAN	VPN	GRE	Serial Server	Sys	tem Log		
							Logged in a	s <mark>admin</mark> Hos	t: BRD-355-e1-23-42
Alarr	ns						C)8:54:31	14/10/2017
					System				
		Power On Se	elf Test					Passed	
	1	Temperature	e (°C)		now:	25.75,	min: 24.50, max	: 25.75	
		Uptime					00	0:02:32	
					DSL				
		Network Sta	tus				I	No Fault	
	31	Connection S	Status				0	Disabled	
					Network				
		Loopback					1	No Fault	
		LAN					1	No Fault	
					Services				
		DHCP Server	r				C	Disabled	
	1	VPN					0	Disabled	
		Serial Serve	r				C	Disabled	

Il est important de pouvoir identifier le routeur par un *hostname*, lui renseigner une heure afin d'horodater les événements du log et de configurer un nouveau mot de passe pour sécuriser son accès.



A Beijer Electronic Group Company



	Syster	n DSL	Network	Routing	Firewall	VPN	Serial Serv		nagement
Administ	tration	Backup &	Upgrade	Information	Syslog	Supp	ort		
							Logged	d in as <mark>admi</mark> i	Host: BRD-355-e1-23-
Adm	inist	ration							
				Adm	inistration				
	F	lostname					SITE-A		T
	7	Time source						Manual	-
	r	NTP server							
	1	Timezone						+ 0:00	
	r	fanually set	: time					Set time	2
	E	dit users a	nd password	5				5	?
		Timed reboo	it (hours, 0 f	or none)			0		
	S	Shutdown w	ith timed res	start				Shutdown	1
	F	Reboot mod	em					Reboo	t
		Reset						Update	

Le routeur peut synchroniser son heure sur un serveur de temps NTP (*Time Source*). Rentrer dans le menu *Edit users and passwords* pour modifier le mot de passe par défaut.

II Configuration de la connexion DSL

La première étape consiste à vérifier la bonne synchronisation de la ligne DSL. Connecter la ligne sur le port DSL puis aller sur la pasge suivante.

Status	System	DSL	Network	Routing	Firewall	VPN	Serial Server	Management
larms	DSL	LAN	VPN	GRE	Serial Server	Sys	item Log	
							Logged in as	admin Host: BRD-355-e1-23
DSI								
DUL								
				Ne	twork Status			
	Line	e Status						Up
	Mod	le					ADSL 2 (AN	NEX A)
	Fra	ming						ATM
	Dov	vnload Sy	nc (Kbps)					1824
	Upl	oad Sync	(Kbps)					787
				Con	nection Status			
	Sta	tus					C	visabled
	Cur	rent Sess	ion Time					
	Tota	al Session	Time				00	0:00:00
	IP /	Address						0.0.0.0
		_		Ses	sion Statistics			
	Pac	kets Rece	lived					0
	Byt	es Receiv	ed					0 B
	Pac	kets Tran	smitted					0
	Byt	es Transn	nitted					0 B
				Connec	tion Maintenar	ice		
	Out	standing	Request					No
	Inte	erface Re	starts					0
	Acti	ive Poll					c	lisabled

La ligne est bien synchronisée : le paramètre Line Status est Up.

<u>*Remarque :*</u> si la ligne n'affiche pas Up alors il sera nécessaire de vérifier avec l'opérateur que la ligne est bien opérationnelle.

Westermo

A Beijer Electronic Group Company



Connection Configura	tion
Connection Mode	Disabled
Selected Profile	
Reset	Updat
Index VPI VCI Type Encap Auth User / A	Address Gateway Edit De
No profiles configure	ed.
Add new profile	
ADCL Cottings	
ADDL Settings Modulation Setting	c
ADSL Settings Modulation Setting G.dmt (ADSL 1) Annex A	s
Modulation Setting Modulation Setting G.dmt (ADSL 1) Annex A G.dmt (ADSL 1) Annex B	S
Modulation Setting Modulation Setting G.dmt (ADSL 1) Annex A G.dmt (ADSL 1) Annex B T1.413	s
Modulation Setting Modulation Setting G.dmt (ADSL 1) Annex A G.dmt (ADSL 1) Annex B T1.413 G.lite Annex A	s
Modulation Setting Modulation Setting G.dmt (ADSL 1) Annex A G.dmt (ADSL 1) Annex B T1.413 G.lite Annex A ADSL 2 Annex A	s
Modulation Setting Modulation Setting G.dmt (ADSL 1) Annex A G.dmt (ADSL 1) Annex B T1.413 G.lite Annex A ADSL 2 Annex A ADSL 2 Annex B	s
Modulation Settings Modulation Setting G.dmt (ADSL 1) Annex A G.dmt (ADSL 1) Annex B T1.413 G.lite Annex A ADSL 2 Annex A ADSL 2 Annex B ADSL 2 Annex J	S
Modulation Settings Modulation Setting G.dmt (ADSL 1) Annex A G.dmt (ADSL 1) Annex B T1.413 G.lite Annex A ADSL 2 Annex A ADSL 2 Annex B ADSL 2 Annex J ADSL 2 Annex L1	\$
ADSL Settings Modulation Setting G.dmt (ADSL 1) Annex A G.dmt (ADSL 1) Annex B T1.413 G.lite Annex A ADSL 2 Annex A ADSL 2 Annex J ADSL 2 Annex L1 ADSL 2 Annex L2	\$
Modulation Setting Modulation Setting G.dmt (ADSL 1) Annex A G.dmt (ADSL 1) Annex B T1.413 G.lite Annex A ADSL 2 Annex A ADSL 2 Annex B ADSL 2 Annex J ADSL 2 Annex L1 ADSL 2 Annex L2 ADSL 2 Annex M	s
ADSL Settings Modulation Setting G.dmt (ADSL 1) Annex A G.dmt (ADSL 1) Annex B T1.413 G.lite Annex A ADSL 2 Annex A ADSL 2 Annex A ADSL 2 Annex J ADSL 2 Annex L1 ADSL 2 Annex L2 ADSL 2 Annex M ADSL 2 Annex M	s
Modulation Setting Modulation Setting G.dmt (ADSL 1) Annex A G.dmt (ADSL 1) Annex B T1.413 G.lite Annex A ADSL 2 Annex A ADSL 2 Annex A ADSL 2 Annex B ADSL 2 Annex L1 ADSL 2 Annex L2 ADSL 2 Annex M	s
Modulation Setting Modulation Setting mt (ADSL 1) Annex A mt (ADSL 1) Annex B 413 te Annex A 5L 2 Annex A 5L 2 Annex B 5L 2 Annex L1 5L 2 Annex L1 5L 2 Annex M 5L 2 + Annex A 5L 2 + Annex B	\$
Most Settings Modulation Setting ADSL Settings Adduction Setting Adduction Setting Adduction Setting Adduction Setting Adduction Setting Adduction Setting Modulation Setting Mo	5

Les étapes de configuration de la connexion DSL sont les suivantes :

Commencer par ajouter un nouveau profil pour votre connexion DSL.

ADSL Configuration

	Editing profile 1
AD	SL Configuration Settings
VPI	8
VCI	35
Service Category	UBR without PCR 🔻
Encapsulation	LLC •
	Connection Settings
Connection Type	PPPoE T
Authentication	CHAP •
Username	
Password	Set New:
Service	Orange
мти	1492
Cancel	Update

Les valeurs VPI=8 et VCI=35 sont communs aux opérateurs (sauf Free : VPI=8 et VCI=36). De même l'encapsulation et le type de connexion les plus répandus sont *LLC* et *PPPoE* respectivement.

Choisissez le service *UBR without PCR* comme catégorie de service puisque la valeur de la bande passante de la ligne n'est pas connue à l'avance et peut varier.

Westermo

A Beijer Electronic Group Company





Les autres choix de service sont :



	Editing profile 1
AD	SL Configuration Settings
VPI	8
VCI	35
Service Category	UBR without PCR
Encapsulation	UBR without PCR
new restanting of the second second	Connection Settings UBR with PCR
Connection Type	PPPoE Non Realtime VBR
Authentication	Realtime VBR
Username	
Password	Set New:
Service	Orange
мти	1492
Cancel	Update

UBR : Unspecified Bit Rate

- PCR : Peak Cell Rate
- CRB : Constant Bit Rate
- VBR : Variable Bit Rate

Enfin renseigner le login d'authentification (*PAP* ou *CHAP*) tel que vous l'a fourni votre opérateur.

Le champ *Service* correspond à une étiquette pour identifier la connexion DSL (attention : ne pas mettre d'espace).

			Co	nnection	Configuration				
Connectio	n Mode		0	mecuon	connguration		Alv	vavs co	nnect
Selected P	rofile							,	1
Reset								U	pdate
Index \	/PI VCI	Туре	Encap	Auth	User / Addr	ess G	ateway	Edit	Dele
1	8 35	PPPoE	LLC	CHAP				0	9
				Add nev	w profile				
				ADCL	ottings				
				ADSL S	settings				
G dmt (Al)SI 1) Apr	aav A		modulatio	in Settings	_	_		
G dmt (Al	SI 1) Ann	nev R							
T1.413	/02 1) All	ICK D							
G,lite Ann	ex A								
ADSL 2 Ar	nnex A								
ADSL 2 Ar	nnex B								
ADSL 2 Ar	nnex J								
ADSL 2 Ar	nnex L1							j.	
ADSL 2 Ar	nnex L2								
ADSL 2 Ar	nnex M								
ADSI 2+	Annex A								
PARTICIPAL REVIEW	ADSL 2+ Annex B								

Westermo

A Beijer Electronic Group Company



Votre profil DSL est bien renseigné. Vous devez alors l'activer en choisissant *Always Connect* dans *Connection Mode* puis faites *Update*.

Suivant la modulation de la ligne, il sera peut être nécessaire de choisir d'autres Annex que l'Annex A par défaut.

3-42

III Vérification de la connexion DSL

Vous pouvez vérifier le statut de la connexion avec la fenêtre suivante :

IS			Network	Routing	Firewall	VPN	Serial Server	Managemen
IS	DSL	LAN	VPN	GRE	Serial Server	Sy	stem Log	
							Logged in a	s admin Host: BRD
L								
	_			-				
				Ne	twork Status	-		
	Lin	e Status					1001 0 /11	Up
	MO	de minn					ADSL 2 (AP	INEX A)
	Fra	ming						AIM
	Uol	whitead Sy	(Kbps)					1824
	Opi	oad Sync	(KDps)	Can		_		/12
				Con	nection Status			
	Sta	tus						Up
	Cur	rrent Ses	sion Time				00	0:54:51
	Tot	al Session	n Time				00	0:54:51
	IP	Address						
				Ses	sion Statistics			
	Pac	kets Rece	eived				1	101,613
	Byt	es Receiv	red				130	0.45 MB
	Pac	kets Tran	smitted					80,988
	Byt	es Transr	nitted				7	7.62 MB
	6			Connec	tion Maintenar	nce		
	Out	tstanding	Request					No
	Int	erface Re	starts					0
	Act	ive Poll					(disabled

De même dans le log, il est possible de visualiser l'ouverture de session avec l'attribution de la configuration IP au routeur par l'opérateur.



Westermo

A Beijer Electronic Group Company